



Installations- und Konfigurationsanleitung

Ausgabe 05.2014



Inhalt

1	Sicherheit	. 3
1.1 1.2 1.3 1.4 2	Bedeutung der Symbole Bedeutung der Signalwörter Einschränkung des Personenkreises Gerätespezifische Hinweise Einführung	. 3 . 3 . 4 . 4
3	Konfiguration der LAN I/O-BOX	. 6
3.1 3.2 3.2.1	Kommunikationsinterface auswählen Konfigurationsmöglichkeiten bei Verwendung der seriellen Schnittstelle Jumper für Schnitstellenbetriebsart	.7 .7 .7
3.2.2	Wahl der Baudrate über Konfigurationsschalter "serial config.":	. 8
3.2.3	Wahl der Adresse über Drehschalter "Address":	. 8
3.3 3.3.1	Konfigurationsmöglichkeiten bei Verwendung der LAN-Schnittstelle Aktivierung der Default-IP über Konfigurationsschalter "default IP"	. 8 . 8
3.3.2	Sperren von Konfigurationsänderungen via LAN über Konfigurationsschalter "config lock"	. 8
3.3.3	Konfiguration	. 8
4	Erweiterung der LAN I/O-BOX	10
4.1 4.2 5	Öffnen des Gehäuses Einbau von Erweiterungsmodulen Anschlussbelegung	10 11 12
5.1 5.1.1	LAN I/O-BOX SysLink-Schnittstelle	12 12
5.2 5.2.1	Alarm-Eingangsmodul Pin-Belegung, Sub-D Buchse, 37-polig	12 12
5.2.2	Beschaltung der Alarm-Eingänge	12
5.3 5.3.1	Relaismodul Pin-Belegung, Sub-D Buchse, 37-polig	13 13
6	Inbetriebnahme und Funktionstest	14
6.1 6.2 6.3 6.4 7	Stromversorgung Umgebungsbedingungen Diagnose Hinweise zur Fehlerbehebung Instandhaltung	14 14 16 16 17
8	Technische Daten	17
9	Konformitätserklärung des Herstellers	18



1 Sicherheit

- Lesen Sie vor Inbetriebnahme, Instandhaltung, Transport oder Lagerung dieses Gerätes die Sicherheitshinweise sowie die gesamte Anleitung
- Beachten Sie die Warnhinweise in den nachfolgenden Kapiteln
- Bewahren Sie dieses Dokument zum Nachschlagen auf bzw. legen Sie es dem Gerät bei, wenn Sie das Gerät weitergeben
- Beachten Sie zusätzlich die landesspezifischen oder ortsüblichen Sicherheitsnormen oder Gesetze für die Planung, die Konzeption, die Installation, den Betrieb und die Entsorgung des Produktes

1.1 Bedeutung der Symbole

	Gefährliche Situation
i	Nützliche Information

1.2 Bedeutung der Signalwörter

Die Schwere einer Gefährdung kommt durch das gewählte Signalwort zum Ausdruck. Folgende Signalwörter werden verwendet, falls eine entsprechende Gefährdung zu erwarten ist:

Signalwort	Bedeutung
Gefahr	Signalisiert eine Gefährdung mit hohem Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.
Warnung	Signalisiert eine Gefährdung mit mittlerem Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.
Vorsicht	Signalisiert eine Gefährdung mit niedrigem Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



1.3 Einschränkung des Personenkreises



- Lebensgefahr aufgrund unzureichender Qualifikation
- Arbeiten am Gerät dürfen nur qualifizierte Fachkräfte durchführen!
- Nichtbeachtung kann Tod, schwere Körperverletzung oder erheblichen Sachschaden zur Folge haben!

Diese Dokumentation richtet sich ausschließlich an folgende Zielgruppe:

- Inbetriebsetzer
- Instandhalter

Qualifikation	Tätigkeit
Besitzt Fachkenntnisse im Bereich Elektroinstallationen und kennt die Gefahren im Umgang mit elektrischer Energie.	Inbetriebnahme des Produkts Wartung des Produkts Abbauen des Produkts

Beachten Sie die entsprechenden Sicherheitsvorschriften (z.B. DIN VDE) insbesondere die allgemeinen Errichtungs- und Sicherheitsvorschriften zu Arbeiten an Niederspannungsanlagen.

1.4 Gerätespezifische Hinweise

- Der einwandfreie und sichere Betrieb des Geräts setzt sachgemäßen Transport, fachgerechte Lagerung, Aufstellung und Anschluss sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.
- Schließen Sie das Gerät nur an geeignete Stromquellen an
- Halten Sie die vom Hersteller spezifizierten Umgebungsbedingungen ein
- Nehmen Sie nur Veränderungen am Gerät vor, die in diesem Dokument erwähnt sind oder vom Hersteller ausdrücklich genehmigt wurden
- Verwenden Sie nur vom Hersteller genehmigte Ersatz- und Zubehörteile



Lebensgefahr durch Stromschlag

- Vor jeglichen Arbeiten am Gerät Netzstecker ziehen!
- Unsachgemäßer Umgang mit diesem Gerät kann zu Tod oder schwerer Körperverletzung sowie zu Sachschäden führen.



- Beim Betrieb dieses Geräts stehen zwangsläufig bestimmte Teile im Gerät unter Spannung
- Auch nach Auslösen der Gerätesicherung kann im Gerät gefährliche Spannung anliegen.



Lebensgefahr durch Stromschlag

- Betreiben Sie das Gerät nur, wenn es trocken und unbeschädigt ist!
- Bei großen Temperaturschwankungen kann sich Feuchtigkeit im Gerät niederschlagen (z.B. Transport). Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn es sich an die Raumtemperatur angeglichen hat

Elektrostatische Entladung

Elektrostatische Entladung kann Bauteile beschädigen oder zerstören

Berühren Sie keine gefährdeten Bauteilen (z.B. Kontakte von Steckern)

Entladen Sie vor dem Berühren des Gerätes Ihren Körper elektrostatisch (z.B. durch Berühren eines geerdeten metallischen Gegenstandes)



2 Einführung



Die LAN I/O-BOX bietet ein modulares I/O-System im 19-Zoll/1HE-Gehäuse, bestehend aus Grundmodul mit Netzteil, Controller, serieller und LAN-Schnittstelle sowie 4 Einbauschächten für I/O-Module. Folgende Erweiterungsmodule können in beliebiger Kombination in die Einbauschächte installiert werden:

- Erweiterung "Input-Modul" mit 32 Eingängen zum Anschluss von potentialfreien Kontakten (steckerkompatibel zur Alarmbox)
- Erweiterung "Relais-Modul" mit 8 potentialfreien Arbeits- und 8 potentialfreien Ruhekontakten (steckerkompatibel zur Relaisbox)

3 Konfiguration der LAN I/O-BOX

Die Konfiguration der LAN I/O-BOX erfolgt durch Einstellungen auf der Grundplatine im Inneren des Gehäuses. Zu diesem Zweck ist das Gehäuse wie im Abschnitt 2 beschrieben zu Öffnen. Folgende Einstellungen können über die internen Konfigurationselemente vorgenommen werden:

- Auswahl der Kommunikations-Schnittstelle: LAN- oder serielle Schnittstelle (über den Adresswahlschalter)

bei aktivierter LAN-Schnittstelle (Werkseinstellung):

- Aktivierung der Default-IP über Konfigurationsschalter ("default IP")
- Sperren von Konfigurationsänderungen über LAN über Konfigurationsschalter ("config lock")



bei aktivierter serieller Schnittstelle:

- Auswahl des Schnittstellentyps (RS232/RS485) bzw. Bus-Terminierung bei RS485 über Jumper

- Einstellen der Baudrate

3.1 Kommunikationsinterface auswählen

Die verwendete Schnittstelle ist durch die Einstellung des Adresswahlschalters festgelegt. Dabei gilt folgende Zuordnung: wenn der Adresswahlschalter auf 9 eingestellt wird, ist die LAN-Schnittstelle aktiv (Werkseinstellung), bei einer Adresse zwischen 0 und 7 die serielle Schnittstelle, wobei die Rahmenadresse der LAN I/O-BOX der eingestellten Adresse entspricht.

3.2 Konfigurationsmöglichkeiten bei Verwendung der seriellen Schnittstelle

3.2.1 Jumper für Schnitstellenbetriebsart

Die serielle Kommunikation ist über RS232 oder RS485 (4-Drahtschnittstelle) möglich. Die Einstellung erfolgt über die entsprechende Jumper-Felder. In den Abbildungen unten sind die Jumper dargestellt. Es sind jeweils alle 5 Jumper auf die gewünschte Position umzustecken.

Werkseinstellung: "RS485" (kompatibel zum SysLink-Anschluss der SIMATRIX Neo und VM1000), "Term."-Jumper nicht gesteckt.



Kommunikationsschnittstelle RS232



Commun	ikationsso	chnittstelle	RS485
Commun	manonss	Junitation	, IXO403

Im RS485-Betrieb gilt: in einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung oder wenn die LAN I/O-BOX in einem Bussystem am Ende eines Bussystems sitzt, muss der Jumper "Term." gesetzt sein. Generell gilt: das erste (in der Regel die Kreuzschiene) und das letzte Gerät am Bus müssen einen Abschluss haben bzw. der Jumper muss dann gesteckt sein. Alle anderen Teilnehmer dürfen keinen Abschluss besitzen. Empfehlenswert: Jumper wird auf einen einzelnen Stift aufgesteckt, damit er nicht verloren geht). Wurde als Schnittstelle RS232 eingestellt, so ist der Jumper funktionslos.



Abschlusswiderstand aktiv (nur für RS485)



3.2.2 Wahl der Baudrate über Konfigurationsschalter "serial config.":

Die Dip-Schalter 1 und 2 "(serial config.") dienen der Einstellung der Baudrate laut nachfolgender Tabelle:

Schalter		Baudrate	Anmerkung
1	2		
off	off	307,2 kBaud	Werkseinstellung, für SIMATRIX Neo und VM1000
on	off	115,2 kBaud	
off	on	38,4 kBaud	
on	on	9,6 kBaud	

3.2.3 Wahl der Adresse über Drehschalter "Address":

Über den Adress-Drehschalter "Address" kann eine Rahmenadresse eingestellt werden, unter der die LAN I/O-BOX von der Videomatrix angesprochen wird. Bei Nutzung der seriellen Schnittstelle ist die Rahmenadresse an der LAN I/O-BOX zwischen 0 und 7 einstellbar. Am SysLink der Videomatrix können mittels des Durchschleifeingangs so mehrere LAN I/O-BOX-Einheiten (auch gemischt mit Alarmbox und Relaisbox) betrieben werden.

3.3 Konfigurationsmöglichkeiten bei Verwendung der LAN-Schnittstelle

3.3.1 Aktivierung der Default-IP über Konfigurationsschalter "default IP"

Die Werkseinstellung ist "off". Durch Setzen des "default IP"-Schalters auf "on" werden die Netzwerkparameter der LAN I/O-BOX auf feste Werte gesetzt. Dies kann zu Konfigurationszwecken sinnvoll sein.

3.3.2 Sperren von Konfigurationsänderungen via LAN über Konfigurationsschalter "config lock"

Die Werkseinstellung ist "off". Änderungen durch das Konfigurationsprogramm können durch Setzen des Schalters "config lock" gesperrt werden. Die Konfiguration ist dann "read-only" und wird entsprechend im Konfigurationsprogramm gemeldet.

3.3.3 Konfiguration

Die Einstellungen der Netzwerk- und Schnittstellen-Parameter erfolgt über LAN mittels eines Konfigurationsprogramms (VMnetCfg.exe). Wird dieses Programm gestartet, sucht es (nach Betätigung des Buttons "Automatic Search") im lokalen Netzwerk nach LAN I/O-BOX-Clients und zeigt es in einer

Installations- und Konfigurationsanleitung



Liste an. Durch Klicken auf einen Listeneintrag wird die Konfiguration des betreffenden LAN I/O-BOX-Moduls angezeigt und kann editiert werden.

Wird das LAN I/O-BOX-Modul vom Konfigurationsprogramm nicht gefunden oder wurde die Konfiguration so geändert, dass keine Verbindung mehr möglich ist, empfiehlt es sich, den Konfigurationsschalter mit der Beschriftung "default IP" zu aktivieren. Die LAN I/O-BOX wird dann mit folgenden Netzwerkparametern betrieben:

> *IP-Adresse:* 192.168.0.199 *Netzmaske:* 255.255.255.0

Der Konfigurations-PC muss dann auf eine passende Adresse eingestellt werden, z.B. IP-Adresse 192.168.0.2 und Netzmaske 255.255.255.0. Kollidieren diese Einstellungen mit anderen Netzwerkteilnehmern, so empfiehlt sich die Verwendung eines Cross-Cables, mit dem LAN I/O-BOX-Modul und Konfigurations-PC direkt miteinander verbunden werden.

Nach Änderung der Einstellungen wird die Konfiguration durch Klick auf den "Update Client"-Button in der LAN I/O-BOX abgespeichert. Wurde die Konfiguration über die Default-IP durchgeführt, so muss anschließend der Konfigurationsschalter "default IP" wieder deaktiviert werden.

Werkseinstellungen:

local IP:	192.168.0.40
local Port:	6100
remote IP:	192.168.0.30
remote Port:	6100
Gateway:	192.168.0.1
Netmask:	255.255.255.0
Redundany IP:	inactive

<u>Hinweis:</u> Während der Konfiguration kann es auftreten, dass die Ausgänge sich kurzzeitig in einem undefinierten Zustand befinden.

4 Erweiterung der LAN I/O-BOX

Zur Erweiterung der LAN I/O-BOX werden folgende Bauteile bzw. Werkzeuge benötigt:

- die nachzurüstenden Erweiterungsmodule ("Eingangsmodul" bzw. "Relaismodul")
- das mitgelieferte Zubehör: 2 Sub-D-Befestigungsschrauben
- 1 Kreuzschlitzschraubenzieher zum Öffnen des Gehäuses
- 1 Innensechskant-Schraubendreher Größe 4,5 für die Sub-D-Befestigungsschrauben

4.1 Öffnen des Gehäuses

Das Gehäuse wird in 3 Schritten geöffnet (siehe Foto unten):

- 1) Die 4 Kreuzschlitzschrauben an der Frontplatte lösen und die Frontplatte ablegen.
- 2) Den Deckel ca. 1cm Richtung Frontplatte verschieben.
- 3) Deckel nach oben abheben.

Foto: Öffnen des Gehäuses

Bitte beachten: In der Frontplatte ist eine LED befestigt. Um die Zuleitung zu dieser LED nicht zu sehr zu belasten, empfiehlt es sich, die Frontplatte nach Ablegen des Deckels auf das Gehäuse zu legen.

4.2 Einbau von Erweiterungsmodulen

Vorgehensweise:

П

- 1) Das Erweiterungsmodul wird in den gewünschten Rückwandauschnitt eingesetzt und über die mitgelieferten Sub-D-Befestigungsschrauben montiert. Dabei gilt folgende Anordnung:
 - Input-Module werden von der linken Seite beginnend eingesetzt (beginnend mit IN 1-32).
 - Relais-Module werden von der rechten Seite beginnend eingesetzt (beginnend mit OUT 25-32).
 - Unbenutzte Erweiterungsplätze (zwischen Input- und Relais-Modulen) bleiben frei.
- 2) Den Flachkabelstecker auf die zugehörige Wannenstiftleiste aufstecken.

Modul 1	Modul 2	Modul 3	Modul 4	

Die Module werden von der LAN I/O-BOX erkannt. Eine weitere Hardware-Konfiguration, welche Module installiert sind, ist daher nicht nötig.

5 Anschlussbelegung

5.1 LAN I/O-BOX

5.1.1 SysLink-Schnittstelle

	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4
RS232	GND	RX	ТХ	GND
RS485 (4-Draht)	+TX	-TX	+RX	-RX

(bei Ansicht von der Gehäuserückseite befindet sich Pin 1 links)

5.2 Alarm-Eingangsmodul

5.2.1 Pin-Belegung, Sub-D Buchse, 37-polig

(Ansicht von der Gehäuserückseite der LAN I/O-BOX)

Das Alarm-Eingangsmodul verfügt über 32 Eingänge. Die Anschlussbelegung ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Pin	Alarmeingang	Pin	Alarmeingang	Pin	Alarmeingang
1	1	14	14	27	24
2	2	15	15	28	25
3	3	16	16	29	26
4	4	17	GND	30	27
5	5	18	GND	31	28
6	6	19	GND	32	29
7	7	20	17	33	30
8	8	21	18	34	31
9	9	22	19	35	32
10	10	23	20	36	GND
11	11	24	21	37	GND
12	12	25	22		
13	13	26	23		

5.2.2 Beschaltung der Alarm-Eingänge

Ein Alarm wird erkannt, wenn der entsprechende Alarmeingang gegen GND kurzgeschlossen wird (z.B. durch die Verwendung eines externen Relais). Unbenutzte Eingänge sind nicht anzuschließen. Die

Installations- und Konfigurationsanleitung

nachfolgende Abbildung zeigt die Beschaltung von Alarmeingang 1. Bei Schließen des externen Relais wird ein Alarm erkannt.

5.3 Relaismodul

5.3.1 Pin-Belegung, Sub-D Buchse, 37-polig

$\begin{pmatrix} 19 & 18 & 17 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$ \begin{smallmatrix} 16 & 15 & 14 & 13 & 12 & 11 & 10 & 9 & 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0$	\mathbf{S}
0 0 C 37 36 35) O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	J

(Ansicht von der Gehäuserückseite der LAN I/O-BOX)

Das Relaismodul verfügt über 8 Relais, jeweils mit getrennten Arbeits- und Ruhekontakten (2-polige Ausführung). Die Anschlussbelegung ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Pin	Relaiskontakt	Pin	Relaiskontakt	Pin	Relaisausgang
1	Relais 1 Schließer	14	Relais 7 Schließer	27	Relais 4 Öffner
2	Relais 1 Schließer	15	Relais 8 Schließer	28	Relais 5 Öffner
3	Relais 2 Schließer	16	Relais 8 Schließer	29	Relais 5 Öffner
4	Relais 2 Schließer	17	-	30	Relais 6 Öffner
5	Relais 3 Schließer	18	-	31	Relais 6 Öffner
6	Relais 3 Schließer	19	-	32	Relais 7 Öffner
7	Relais 4 Schließer	20	Relais 1 Öffner	33	Relais 7 Öffner
8	Relais 4 Schließer	21	Relais 1 Öffner	34	Relais 8 Öffner
9	Relais 5 Schließer	22	Relais 2 Öffner	35	Relais 8 Öffner
10	Relais 5 Schließer	23	Relais 2 Öffner	36	-
11	Relais 6 Schließer	24	Relais 3 Öffner	37	-
12	Relais 6 Schließer	25	Relais 3 Öffner		
13	Relais 7 Schließer	26	Relais 4 Öffner		

6 Inbetriebnahme und Funktionstest

6.1 Stromversorgung

- Der Betrieb des Gerätes ist nur für TN-Stromversorgungsnetze (nach VDE 0100 Teil 300 oder EN 60950-1) vorgesehen. Zum sicheren Betrieb muss das Gerät durch eine externe Überstrom-Schutzeinrichtung von max. 16 A abgesichert sein
- Der Betrieb an IT-Netzen, d.h. an Netzen ohne geerdeten Leiter (isoliert) bzw. nur über Impedanz geerdeten Leiter, ist nicht zulässig.
- Das Gerät kann an Versorgungsnetzen mit Spannungen von 115 V oder 230 V (+10% / -15%), 50/60 Hz, angeschlossen werden.
- Zum Anschluss an das Versorgungsnetz ist eine externe Trennvorrichtung notwendig. Diese muss nahe beim Gerät angebracht und leicht zugänglich sein

Hinweis für Norwegen und Schweden:

"Utrustning som är kopplad till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplad till kabel-TV nät kan i vissa fall medföra risk för brand.

För att undvika detta skall vid anslutning av utrustningen till kabel-TV nät galvanisk isolator finnas mellan utrustningen och kabel-TV nätet."

6.2 Umgebungsbedingungen

- Halten Sie die vom Hersteller empfohlenen Umgebungsbedingungen ein:
 - Betriebstemperatur: + 5°C bis 45°C
 - Relative Luftfeuchte: 30 bis 85 %, nicht kondensierend
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe
- Setzen Sie das Gerät keiner direkten Wärmestrahlung aus (z.B. von Heizgeräten)
- Betreiben Sie das Gerät nicht in sehr staubigen Umgebungen
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe einer starken elektromagnetischen Strahlungsquelle
- Setzen Sie das Gerät keinen größeren mechanischen Erschütterungen aus

Lebensgefahr durch Stromschlag

– Vor dem Öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen !

Installations- und Konfigurationsanleitung

Schritt 1: Einstellung der gewünschten Schnittstelle und Parameter

Werkseinstellung: LAN (Adresswahlschalter auf 9 eingestellt).

Soll RS485 (SysLink), z.B. zum Anschluss der LAN I/O-BOX an eine Videomatrix, oder RS232 verwendet werden, ist das Gerät zur Änderung der Schnittstelle, der Parameter und der Adresse zu Öffnen.

Hier ist zunächst der Adresswahlschalter auf die gewünschte Adresse 0...7 (serieller Betrieb) einzustellen. Soll RS485 (SysLink), z.B. zum Anschluss der LAN I/O-BOX an eine Videomatrix, oder RS232 verwendet werden sind die entsprechenden 5-fach Jumper zu stecken. Bei Verwendung von RS485 ist der "Term."-Jumper zu stecken, wenn die LAN I/O-BOX das letzte Gerät in der SysLink-Kette ist. Die Baudrate wird über die ersten beiden Dip-Schalter konfiguriert.

Schritt 2: Verbindung herstellen

Variante a) RS485-Verbindung mit einer Videomatrix:

Mit dem SysLink-Kabel die Buchse SysLink input der LAN I/O-BOX mit der Buchse SysLink output des Grundbaugruppenträgers - bzw. des vorhergehenden Geräts im SysLink-Bus verbinden. Falls ein weiteres Gerät angeschlossen werden soll, SysLink output mit der Buchse SysLink intput des nachfolgenden Geräts verbinden. Falls die LAN I/O-BOX das letzte Gerät der Gerätekette ist, muss der "Term"-Jumper gesetzt sein.

Variante b) RS232- oder LAN-Verbindung mit einem Steuerrechner:

Mit einem Adapter die SysLink-Eingangsbuchse mit dem Steuerrechner verbinden bzw. die LAN-Buchse an das Netzwerk anschließen.

Schritt 3: Parametrierungen

a) Videomatrix

Funktionalität in der Parametrierung der Videomatrix freigeben. Gegebenenfalls weitere Parametrierungen vornehmen, um die Videomatrix optimal an die individuellen betrieblichen Gegebenheiten und das Gesamtsystem anzupassen.

b) Anbindung an SDC

Anpassen der Videoserver-Konfigurationsdateien INPUTS.INI und SWITCHES.INI. Die Anleitung dazu finden Sie unter <u>http://www.pelweckyj.eu/mediawiki</u>: SDC Serversoftware/Simatrix Video Server/Konfiguration/Konfigurationsanleitung, Abschnitt "Anschluß einer IO-Box seriell oder LAN".

Schritt 4: Datensicherung

Geänderte Parametrierdaten der Videomatrix bzw. Konfigurationsdateien sichern und in der Nähe der Anlage sicher aufbewahren.

6.3 Diagnose

Serielle Schnittstelle aktiv (Adress-Drehschalter 0..7):

Nach dem Einschalten der Stromversorgung signalisiert die gelb leuchtende LED Betriebsbereitschaft. Wurden mindestens einmal gültige Daten über die serielle Schnittstelle empfangen, leuchtet die LED dauerhaft grün. Werden für die Dauer von 30 Sekunden keine Daten empfangen, geht die grüne LED wieder in den gelben Zustand über.

LAN-Schnittstelle aktiv (Adress-Drehschalter = 9):

Nach dem Einschalten der Stromversorgung signalisiert die grün blinkende LED Betriebsbereitschaft. Die grüne LED an der Netzwerkbuchse signalisiert, ob das LAN I/O-BOX-Modul mit einem Netzwerk verbunden ist.

Wurden mindestens einmal erfolgreich Daten über LAN empfangen, leuchtet die LED dauerhaft grün. Während einer Datenübertragung flackert die gelbe LED an der Netzwerkbuchse auf und zeigt so den Datenfluss an. Werden für die Dauer von 30 Sekunden keine Daten über LAN empfangen, geht die grüne LED wieder in den blinkenden Zustand über.

6.4 Hinweise zur Fehlerbehebung

- Wird das LAN I/O-BOX-Modul vom Konfigurationsprogramm nicht erkannt oder ist die IP-Adresse nicht mehr bekannt, so empfiehlt sich die Vorgehensweise, wie im 2. Absatz von Kapitel 3.4 beschrieben.
- Mehrere LAN I/O-BOX-Geräte dürfen nie gleichzeitig über den Konfigurationsschalter 2 auf die Default-IP geschaltet werden, da sonst aufgrund des Adresskonflikts weder eine sinnvolle Konfiguration noch ein ordnungsgemäßer Betrieb möglich ist.
- Ist das Speichern nicht möglich bzw. wird "readonly" angezeigt, so ist der Konfigschalter "config lock" aktiviert und muss ausgeschaltet werden (siehe Absatz 3.2.2).
- Die Ports 9000 und 9004 sind für interne Zwecke reserviert und dürfen nicht verwendet werden.
- Blinkt die LED rot, dann liegt ein IP-Adresskonflikt vor, d.h. ein Gerät mit der gleichen IP-Adresse exisitiert bereits im Netzwerk. In diesem Fall ist eine alternative IP-Adresse zu konfigurieren.
- Leuchtet die LED permanent rot, besteht ein Verbindungsproblem zwischen der Grundplatine und den I/O-Modulen. In diesem Fall ist zu überprüfen, ob der Flachkabelstecker aller Module mit der Grundplatine verbunden ist.

7 Instandhaltung

Ersetzen sie defekte Sicherungen nur durch baugleiche Typen

Lebensgefahr durch Stromschlag

- Auch nach Auslösen der Gerätesicherung kann im Gerät gefährliche Spannung anliegen (Zweipolige bzw. Neutralleiter-Sicherung)
- Trennen Sie vor Instandhaltung das Gerät vom Netz
- Nehmen Sie nur Veränderungen am Gerät vor, die in diesem Dokument erwähnt sind oder vom Hersteller ausdrücklich genehmigt wurden
- Verwenden Sie nur vom Hersteller genehmigte Ersatz- und Zubehörteile

8 Technische Daten

LAN I/O-BOX

Spannungsversorgung	110 – 240 VAC Schaltnetzteil, 50 Hz bis 60 Hz Die Netzbuchse enthält zwei Feinsicherungen (1,6 A träge)
Stromaufnahme	max. 0,5A
Schnittstellen	umschaltbar: - LAN (100BASE-T) - seriell (RS232 / RS485-4-Draht) mit Baudraten: 9600, 38400, 115200 oder 307200 Baud.
Betriebstemperatur	+ 5 °C bis 40 °C
Relative Luftfeuchte	30 bis 85 %, nicht kondensierend
Bauform	19-Zoll Einbau-Gerät, 1HE 449 mm x 44 mm x 206 mm (B x H x T)

Alarm-Eingangsmodul

Anschlussart	Sub-D Buchse, 37-polig
Alarm-Eingänge	32 je Modul
	2,2 k Ω Pullup-Widerstand an 5 V
	Eingänge nicht galvanisch getrennt (PE-Bezug)
Schaltschwelle	2,5 V
Alarmimpuls	≥ 300 ms

Relais-Modul

Anschlussart	Sub-D Buchse, 37-polig
Relais-Ausgänge	8 je Modul (jeweils getrennte Arbeits- und Ruhekontakte)
Kontaktbelastbarkeit	Max. 125 V / 0,5 A
Isolation zwischen den Kontakten	Max. 125 V

9 Konformitätserklärung des Herstellers

Zu Grunde liegende EG-Richtlinien

Für das in dieser Betriebsanleitung beschriebene Gerät gilt: das Produkt erfüllt die Anforderungen der EG-Richtlinie 2004/108/EG "Elektromagnetische Verträglichkeit" und der EG-Richtlinie 2006/95/EG "Niederspannungsrichtlinie".

EG-Richtlinie 2004/108/EG "Elektromagnetische Verträglichkeit"

Die Konformität wird mit der EG-Richtlinie 2004/108/EG nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen:

Störaussendung	Störfestigkeit
EN 55022, Klasse B	EN 50130-4
EN 61000-3-2	
EN 61000-3-3	

EG-Richtlinie 2006/95/EG "Niederspannungsrichtlinie"

Die Konformität wird mit der EG-Richtlinie 2006/95/EG nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Norm:

Sicherheit	
EN 60950, UL 1950	

Die EG-Konformitätserklärungen werden für die zuständigen Behörden zur Verfügung gehalten bei:

Pelweckyj Videotechnik GmbH

Güterstraße 2

64807 Dieburg