Installations- und Konfigurationsanleitung

Erweiterung der Video-Ausgänge bei SIMATRIX 648 / 648 II (Ausgangsmodul 648 OSD Textmodul)

HINWEIS:



Anschluss, Inbetriebnahme sowie Instandhaltung dürfen nur von entsprechend qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Der einwandfreie und sichere Betrieb dieses Gerätes setzt sachgemäßen Transport, fachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.

Wenn das Gerät äußere Beschädigungen aufweist, nicht in Betrieb nehmen. Erweiterung nur im ausgeschalteten Zustand der SIMATRIX 648 / 648 II vornehmen.

Der Erweiterungspack 2GF 2208-8EB besteht aus jeweils 1 Steckmodul, das zur Erweiterung des Basissystems um ein zusätzlichen Video-Ausgang (bis max. 4 Ausgangsmodule) auf 8 Video-Ausgänge gesamt bestimmt ist.



Abbildung 1 Ein Erweiterungsmodul

Einbaubeschreibung



Abbildung 2 Einbauanleitung OSD-Textmodul

- 1. SIMATRIX 648 / 648 II auspacken bzw. wenn diese bereits angeschlossen ist, Netzleitung abziehen.
- **2.** Oberen Deckel abschrauben (je 2 Schrauben am rechten und linken Seitenteil).
- 3. Einbauplatz lokalisieren: Im Bereich der Ausgangsbuchsen sind bereits 4 Steckmodule eingebaut (VMA1 bis VMA4) – siehe Abbildung links. Daneben sind die Steckplätze VMA5 bis VMA8 für die Erweiterungsmodule vorgesehen.
- **4.** Die Module werden nun vorsichtig *senkrecht* auf die Sockel aufgesteckt und festgedrückt. Exakte Übereinstimmung von Steckerund Buchsen-Pins beachten!
- **5.** Oberen Deckel wieder anschrauben (je 2 Schrauben am rechten und linken Seitenteil).
- **6.** Gerät einschalten, Parametrierung der geänderten Hardware anpassen und kontrollieren, ob alles funktioniert.